

Silla giratoria loop básica

Instructivo de armado

mu
ma



www.muma.co



Línea de servicio al cliente:




(+57) 311 771 7260














scliente@muma.co

Colombia · Costa Rica · Ecuador · Guatemala · Honduras · Nicaragua · Panamá · Perú · Venezuela



Partes

 A 1 pcs	 G 5 pcs
 B 1 pcs	 H 5/16"*1-1/4" 4 pcs
 C 1 pcs	 I M5 1 pcs
 D 1 set	 J 5/16"*3/4" 3 pcs
 E 1 pcs	 K 5/16"*2-1/4" 6 pcs
 F 1 pcs	

Ensamble

